


TS-1590 ハンズフリーUSBファン

各部名称




製品仕様

バッテリー：リチウムイオン電池
 容量：1200mAh(3.7V)
 消費電力：3W
 充電時間：DC5V/1.0A出力USB外部電源機器使用時 約4.5時間
 連続使用時間：約2.5～4.5時間 ※使用風量により異なります
 風量調節：3段階
 定格入力電圧：DC5V/1.0A(MAX)
 付属品：micro USB - USBケーブル


充電方法

本製品の電源スイッチをオフにしてパソコン等のUSBポートと付属のmicro USB-USBケーブルを接続して本製品を充電します。充電中は本製品のLEDランプが赤色に点灯し充電が完了すると緑色に点灯します
 ※パソコン側のUSBポートの使用状況により充電できない場合は、独立したUSBポートや1.0AのUSB外部電源機器をご利用ください。



使用方法

- ①ご使用前に本製品を充電してください。
 - ②電源スイッチを押すとファンが回ります。
- ※スイッチを押す回数によって風量が3段階に調整可能です。
 スイッチ1回→弱、スイッチ2回→中、スイッチ3回→強
 (4回押すとオフになります。)



- 付属のネックストラップは本体に装着してご使用ください。

使用上の注意

- 本製品を充電しながらファンを使用しないでください。粉等の密閉された場所では使用しないでください。発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので絶対におやめください。
- 危険ですので、絶対に分解・改造などはしないでください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。万一水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になります。
- 本製品の充電は必ず付属の microUSB-USB ケーブルを使用してください。それ以外のケーブルを使用すると、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので絶対にお止めください。
- ケーブルを接続する際は、コネクタの差し込む向きを確認して正しい向きで接続してください。
- 付属の microUSB-USB ケーブルを強く引っ張ったり、強い力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中に使用機器が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火気に近づけたり、直射日光の当たる場所や高温の場所での使用、保管はしないでください。
- 万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 使用機器の充電が完全に無くなった状態では使用できない場合があります。長時間使用しない場合は充電した状態で保管してください。
- 付属の micro USB-USB ケーブルは充電専用です。データの送受信はできません。
- 本製品内蔵電池は自然放電しますので、念のためご使用前に充電されることをお勧めします。また充電後、長時間使用しなかった場合は、再度充電してからご使用ください。
- 本製品内蔵電池は正しくお使いいただいた場合でも劣化する消耗品です。内蔵電池が劣化すると使用時間が短くなりますが、これは電池の特性であり、製品の故障ではありません。
- 本来の目的用途以外の使用はしないでください。
- 本製品使用時の破損、損傷、故障に関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



外箱・説明書

袋