


# TS-1627 木目調ワイヤレス充電器 ラウンド 10W 取扱説明書

## 各部名称




## 製品仕様

- ・入力定格:DC5V/2A
- ・最大出力:10W



## 使用方法

1. 本製品を付属のmicro USB-USBケーブルでパソコンのUSBポートもしくは出力1A以上のUSB出力アダプタ(別売)を接続してください。接続すると表示ランプが青白く点灯します。
2. ワイヤレス充電対応のスマートフォンを本製品の中央に置くくと充電が始まり、表示ランプが点滅します。  
※充電状態はスマートフォンで確認してください。
3. スマートフォンが満充電になりましたら、本製品からスマートフォンを離してください。※充電完了はスマートフォンで確認してください。



## 警告

- 本製品を心臓ペースメーカーなどの医療機器・テレビ・ラジオなどの近くで使用しないでください。
- 使用中に本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。万一水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、感電、破裂、怪我の原因になります。
- 危険ですので、絶対に分解・改造などはしないでください。
- 本製品の上に金属製のものを置いてたり近づけないでください。

## 使用上の注意

- ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンまたはコイン等の金属製のものが本製品の上に置かれると表示ランプの点滅が早くなります。
- ケーブルを接続する際は、コネクタの差し込む向きを確認して正しい向きで接続してください。
- 付属のmicro USB-USBケーブルを強く引っ張ったり、強い力を加えないでください。断線の原因になります。
- ワイヤレス充電の規格に対応しておりますが、全てのワイヤレス充電対応機器との互換性を保証するものではありません。
- ご使用のスマートフォンケースによっては装着したままですと使用できない場合があります。その場合はケースを取り外して使用してください。
- 長時間使用しない時は、ケーブルをパソコンのUSBポートもしくはUSB出力アダプタから抜いておいてください。
- ワイヤレス充電器の中央からスマートフォンがずれてしまうと充電できない可能性がありますので、必ず中央に置いてください。また、ずれた場合に充電器が熱くなる可能性がありますのでご注意ください。
- 使用するパソコンやACアダプタによって充電速度が変わります。

- 磁気カードやICカードなど磁気の影響を受けやすいものを本製品の上に置いたり近づけたりしないでください。
- 火気に近づけたり、直射日光の当たる場所や高温の場所での使用、保管はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。
- 本来の目的用途以外の使用しないでください。
- 本製品使用時の使用機器の破損、損傷、故障に関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



MADE IN CHINA

外箱・説明書

袋