



TS-1637 モバイルチャージャー10000 Type-C対応 取扱説明書／保証書

各部名称



<付属ケーブル>

ケーブル長: 約45cm



※USB Power Delivery非対応。※データの送受信はできません。

使用方法

①パソコン等のUSBポートと付属のケーブルを接続して本製品を蓄電します。蓄電中は本製品のLEDが点灯、点滅動作します。LEDが全て点灯状態になると蓄電完了です。

※パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電できない場合は、独立したUSBポートや2.0AのUSB外部電源機器をご利用ください。

②本製品の出力USBポートと充電する機器を付属ケーブルもしくはお持ちのケーブルで接続してください。充電を開始します。充電中は本製品の残容量表示のLEDが点灯します。

※残容量表示のLEDが消えたら充電能力がありませんので、本製品を蓄電してください。

③充電が完了しましたら、本製品と機器をはずしてください。

※充電を途中で止める場合は、本製品と使用機器をはずしてください。本製品の出力が止まり、残容量表示のLEDが消灯し自動的に電源が切れます。

※使用機器の充電仕様上、一部使用できない機器がございますので予めご了承ください。

製品仕様

バッテリー: リチウムイオンポリマー電池
内蔵リチウムイオン電池: 10000mAh (3.7V)
電源入力形状: Type-C (メス), microUSB (メス)
電源出力形状: USB A (メス) × 2
充電時間: DC5V / 2.0A出力USB外部電源
機器使用時 約4.5時間

定格入力電圧: DC5V / 2.0A (MAX)

定格出力電圧: DC5V / 2.1A (MAX)


定格容量: 6000mAh

サイズ: W67×H134×D15 (mm)

本体重量: 約231g

付属品: Type-C-USBケーブル

- 充電中に使用機器が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火気に近づけたり、直射日光の当たる場所や高温の場所での使用、保管はしないでください。
- 万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 本製品使用中、雷が鳴りはじめたら本製品や使用機器に触らないでください。落雷による感電の原因となります。
- 充電状態は、使用機器側でご確認ください。
- 使用機器の充電が完全に無くなった状態では使用できない場合があります。そのような場合は使用機器の純正の充電器を使用してください。
- 使用機器によって充電時間は異なり、電池の消耗、電圧状態など、使用環境によって充電時間は異なります。
- 付属ケーブルは充電専用です。データの送受信はできません。
- 本製品内蔵電池は自然放電しますので、念のためご使用前に蓄電されることをお勧めします。また蓄電後、長時間使用しなかった場合は、再度蓄電してからご使用ください。
- 本来の目的用途以外の使用はしないでください。
- 本製品を廃棄する際はUSBポートの穴をテープ等でふさぎ、家電量販店等、回収協力店に持って行ってください。
- 本製品使用時の使用機器の破損、損傷、故障に関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



使用上の注意

- 本製品を蓄電中は使用機器の充電をしないでください。発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので絶対にお止めください。
- 付属ケーブル等で本製品のType-CとUSBポートを直接接続しないでください。発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので絶対にお止めください。
- 危険ですので、絶対に分解・改造などはしないでください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。万一水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になります。
- 本製品への蓄電は必ず付属ケーブルを使用してください。それ以外のケーブルで使用すると、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので絶対にお止めください。
- ケーブルを接続する際は、コネクタの差し込み向きを確認して正しい向きで接続してください。
- 付属ケーブルを強く引っ張ったり、強い力を加えないでください。断線の原因になります。

