



TS-1644 片耳ヘッドセット 取扱説明書

各部名称



- ①ヘッドバンド (イヤープッド側のみアジャスター付き)
- ②イヤープッド
- ③マイクジョイント (使いやすい位置に回転できます)
- ④フレキシブルマイクアーム (マイクを最適な位置に調整可能)
- ⑤マイク
- ⑥コントローラ
- ⑦入力コード
- ⑧プラグ (USB Aコネクタ)



⑥ボタン操作

- A: ボリュームアップ C: サウンドオフ
B: ボリュームダウン D: マイクミュート

仕様

| | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 型式: ダイナミック型 | 再生周波数帯域: 20-20,000Hz | マイク感度: -42 ± 3 dB |
| ドライバーユニット: 直径40mm | コード長さ: 約1.8m | |
| インピーダンス: 32Ω | プラグ: USB Aコネクタ | |
| 最大入力: 40mW | ヘッドホン感度: 102 ± 3 dB | |

使用方法

- ①本製品のUSB Aコネクタを接続する機器に挿し込みます。
 - ②本製品のイヤープッド部を左耳に正しく装着してください。
 - ③接続する機器の音量を調節してください。
- *接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。
*接続する機器によっては使用できない可能性がありますのでご了承ください。

ランプについて

- 緑ランプ点灯: 通電時。
緑ランプ点滅: 相手側の音声や音楽が流れている状態。
赤ランプ点灯: マイクミュート作動時。

使用上の注意

- 警告**
- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
 - 運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。

- 注意**
- 接続されたAV機器の音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間使用すると、聴力に悪い影響を与える可能性があります。
 - 電車の中など周囲に人がいる場合には、音漏れにご注意ください。
 - 本製品が別に触れる部分に異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

- ご使用前に接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じる場合があります。
- プラグを抜く時は、コードを引っ張らないで、必ずプラグを持って抜いてください
- プラグの先端の汚れにより、音が切れたり雑音が入る場合があります。その場合はプラグの先端を柔らかい乾いた布で拭いてください。
- イヤープッドは長期の使用または保存により、劣化することがあります。
- コードはAV機器本体に巻きつけないでください。断線の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所、水のかかる場所に置かないでください。
- 本製品を長時間使用すると、紫外線や摩擦により変色することがあります。
- ご使用の際は、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。
- 本製品を分解・改造することは絶対におやめください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 本来の目的用途以外に使用しないでください。
- 本製品使用時の端末やデータの破損、損傷、故障に関しては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



MADE IN CHINA

外箱・説明書

袋